



DE



5-TASTEN-ELEKTRONISCHE STEUERUNG - E3

GEBRAUCHSAN-WEISUNG FÜR






Hinweis

Bedienung	3
Bedienung und Programmierung	3
Display	3
Symbole.....	3
Betrieb des Mikrowellenherdes	3
Einstellen der Uhr	4
Anschalten und Ausschalten des Herdes	4
Timer.....	4
Garzeit beendet	5
Auswahl der Gartemperatur	5
Kontrolle der Garraumbeleuchtung	5
Sperre Kindersicherung.....	5
Garen mit Sonde (nur Majestic Reihe)	6
KERNTEMPERATUREN.....	6
Bemerkungen	7

Bedienung

Bedienung und Programmierung



	Einstellung der Uhr.
	Einstellung Anfang der Garzeit.
	Einstellung Ende der Garzeit.
[-]	Verringert die gewählte Zeit
[+]	Erhöht die gewählte Zeit






Display

Bestehend aus vier Zahlen, zeigt:








- Im Stand-by: die aktuelle Uhrzeit.
- In laufender manueller Garphase: die eingestellte Temperatur.
- In automatischer Garphase: die verbleibende Garzeit.
- In Garphase mit Fleischthermometer: Die Thermometertemperatur.
- Mit aktiver Zeitschaltuhr (Timer) und Herd im Stand-by: die verbleibende Zeit.

Symbole

1 	Symbol Multifunktionsherd [1]. Wenn es auf dem Display blinkt wird die Temperatur und die Garzeiteinstellungen des Multifunktionsherds angezeigt (nur bei Doppelherd)*
3 	Symbol Mikrowelle [3]. Wenn es auf dem Display leuchtet wird die Garzeit angezeigt.*
	Wenn es leuchtet, dann ist der Timer aktiv. Wenn es blinkt wird das Ende signalisiert. Während der Einstellphase blinkt der Timer.
	Wenn es leuchtet, dann arbeitet der Herd im verzögerten Startmodus. Während der verzögerten Startphase bleibt es an.
	Wenn es leuchtet, dann arbeitet der Herd im Automatikmodus. Während der verzögerten Startphase blinkt es und schaltet sich wieder an, wenn der eigentliche Garvorgang einsetzt.
AM	Wenn es leuchtet, dann befindet sich die Uhr im 12 h Modus vormittags.
PM	Wenn es leuchtet, dann befindet sich die Uhr im 12 h Modus nachmittags.

(*) Um die Temperatur und die eingestellte Gardauer des Multifunktionsherdes bei gleich-zeitiger Verwendung zweier Modi anzuzeigen drücken Sie Schalter 4. Um die Garzeiten der Mikrowelle anzuzeigen drücken Sie Wahlschalter ST2.

Betrieb des Mikrowellenherdes

Bei Inbetriebnahme des Herdes zeigt das Display die blinkende Uhr, die um eine Einheit pro Minute erhöht werden kann. Das Gerät ist nicht betriebsbereit, die möglichen Maßnahmen um es betriebsbereit zu machen sind: "Einstellung Uhr" direkt über die Tasten [+] und [-] oder alternativ direktes Starten des Herdes, das die automatische Einstellung der Uhrzeit wie sie ist zur Folge hat. Detaillierte Informationen über das Einstellen der Uhr, des Timers, der Dauer und des Endes der Garzeit wird weiter unten ausgeführt. Durch die verschiedenen Einstelltasten , , , gelangt man in den Anzeige- und Veränderungsmodus (angezeigt durch blinkendes Display), wobei mit den Tasten [+] und [-] der angezeigte Wert geändert werden kann. Dieser Wert wird noch 4 Sekunden nachdem man eine Taste (Display leuchtet dauerhaft) gedrückt hat akzeptiert. Alle Einstellungen werden durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  und  gelöscht.



Bedienung

Einstellen der Uhr

Drücken Sie die Tasten und gleichzeitig für 5 Sekunden (das Display beginnt zu blinken) und ändern Sie die Zeit durch Drücken der Tasten [+] und [-]. Die Einstellung der Uhr ist nur mit Herd in Stand-by Funktion möglich.

Die Art und Weise der Zeitanzeige kann geändert werden: während der Einstellung der Uhrzeit drücken Sie die Taste für 4 Sekunden; mit der Taste [+] können Sie den Modus 24 Stunden oder 12 Stunden AM/PM wählen.

Anschalten und Ausschalten des Herdes

Drehen Sie den Wahlschalter [S]. Im Display erscheint "On". Nach zwei Sekunden schaltet sich das Garraumlicht ein und das Display zeigt die Standard-Temperatur der gewählten Garart. Während des Garens drehen Sie den Wahlschalter auf [0] zurück, das Display zeigt "OFF" an.

Timer

Die Funktion Timer ist auch unabhängig vom Einsatz des Mikrowellenherdes zu nutzen. Drücken Sie die Taste : das Symbol Uhr leuchtet und das Display zeigt "0 '00". Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die Zeit bis zu einem Maximum von 180 Minuten ein. Nach 4 Sekunden ohne weitere Aktion wird die aktuelle Information der Zeituhr akzeptiert und das Symbol bleibt dauerhaft angezeigt. Nach Einstellung der Zeitdauer im Timer-Modus und durch Drücken der Taste erscheint wieder die aktuelle Uhrzeit. Nach Ablauf der Zeit im Timer-Modus ertönt zusammen mit dem blinkenden Symbol ein akustisches Signal.

Um das akustische und blinkende Signal auszuschalten drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

Manueller Betrieb ohne Zeitlimit

Schalten Sie den Mikrowellenherd an. Wählen Sie unter den zur Verfügung stehenden Funktionen eine der Garfunktionen aus. Wählen Sie mit dem Wahlschalter [T] die gewünschte Temperatur. 4 Sekunden nach der letzten Einstellung des Herdes schaltet sich der Herd auf unbestimmte Zeit ein und auf dem Display erscheint die gewählte Temperatur.

Halbautomatischer Betrieb für das Ende der Garzeit

Una vez alcanzado el horario especificado, se entra en la modalidad de "Cocción Terminada".

Schalten Sie den Herd ein. Drücken Sie die Taste und im Display erscheint "End". Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die Uhrzeit des Endes der Garzeit (die maximale Garzeit liegt bei 10 Stunden) ein. Dann, durch Drücken der Taste , nachdem Sie die Dauer eingestellt haben, befindet man sich wieder im Uhrzeit-Modus und der vorher eingestellte Wert wird akzeptiert. 4 Sekunden nach der letzten Einstellung ist der Herd für die eingestellte Zeit bereit.

Ist die voreingestellte Zeit abgelaufen wird die Garzeit beendet

Automatischer Betrieb

Schalten Sie den Herd ein. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie mit den Tasten [+] und [-] die Startzeit des Garens. Drücken Sie die Taste und im Display erscheint "End". Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] das Ende der Garzeit ein. Wenn keine Garzeit eingestellt wird ist der Herd auf unbestimmte Zeit manuell zu betätigen. 4 Sekunden nach der letzten Einstellung ist der Herd für die eingestellte Zeit bereit. Sie können immer zwischen den verfügbaren Garfunktionen wählen und die Temperatur verändern.

Ist die voreingestellte Zeit abgelaufen wird die Garzeit beendet.

Garzeit beendet

Am Ende der Garzeit schaltet sich der Herd aus. Ein dreifaches, mittelstarkes akustisches Signal ertönt und das Display zeigt die Uhrzeit an, die seitliche Leuchte blinkt. Um es abzustellen, drücken Sie einfach eine beliebige Taste des Zeitschalters: das akustische Signal endet und der Herd ist für neue Einstellungen wieder bereit.

Auswahl der Gartemperatur

Die maximale Temperatur hängt von der Art der Funktion ab. Beim Starten wird eine Standardtemperatur für eine bestimmte Funktion vorgeschlagen: die Temperatur zum Garen kann jedoch geändert werden. Durch leichtes Drehen des Schalters [T] im Uhrzeigersinn erhöht sich die Temperatur (in Schritten von 5°C), gegen den Uhrzeigersinn gedreht verringert sich die Temperatur (in Schritten von 5°C).

Während der Einstellung der Wassertemperatur (Anzeige blinkt) ist es möglich die Maßeinheit von °C in °F und umgekehrt zu ändern, hierfür Knopf (T) für 8" gedrückt halten.

Kontrolle der Garraumbeleuchtung

Nach dem Start der Mikrowelle brennt das Licht für 1 Minute; am Ende des Vorheizens geht es für 1 Minute wieder an. Während der Wartephase auf einen verzögerten Start ist das Licht aus. Das Licht kann jederzeit durch drücken des Wahlschalter [T] eingeschaltet werden, es schaltet sich automatisch nach 1 Minute ab.

Sperre Kindersicherung

Der Backofen ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die nicht gewolltes oder zufälliges Einschalten verhindert. Zum Aktivieren der Sicherheitsvorrichtung bei ausgeschaltetem Ofen den Drehknopf [T] 3 Sekunden lang drücken. Ein kurzes Lautsignal ertönt und auf dem Display erscheint das Symbol "n-0". In dieser Situation ist es unmöglich, den Backofen einzuschalten. Um die zuvor aktivierte Sicherheitsvorrichtung zu deaktivieren, den Drehknopf [T] 3 Sekunden lang drücken.



Bedienung

Garen mit Sonde (nur Majestic Reihe)

P.S. Das Garen mit der Sonde ist nicht möglich in den Funktionen „DEFROST“, „QUIKSTART“ UND „PIZZA“. Mit dem Herd in Stand-by, die Fleischsonde in den vorgesehenen Verbindungsstecker einführen, der sich an der rechten Ofenseite befindet. Daraufhin erscheint auf dem Uhrendisplay für wenige Sekunden die Schrift „MEAT“. Den Ofen anstellen, die gewünschte Koch- und Temperaturfunktion mittels der vorgesehenen Schalter auswählen (das Symbol Sonde leuchtet auf dem Display auf). Nach dem Einstellen von Koch- und Temperaturfunktion blinkt auf dem Uhrendisplay der Wert der Sondentemperatur (75°C). Mit den Tasten [+] und [-] die Innentemperatur des Gerichtes einstellen. Ist die einprogrammierte Temperatur erreicht, schaltet sich der Ofen ab, ein akustisches Signal ertönt und auf dem Uhrendisplay erscheint das Wort „END“. Der akustische Signalton lässt sich durch Drücken einer beliebigen Taste abstellen.

KERNTEMPERATUREN

Dish	Interne Temperatur des Lebensmittels(°C)
Rindfleisch	
• Roastbeef / Rinderfilet blutig	40-45
• rosa	50-55
• durchgebraten	60-65
• Rinderbraten	80-85
Schweinefleisch	
• Schweinelende	65-70
• Schweinebraten, Schinken	80-85
• Nacken, Haxe	80-85
• Kotelettstück, Rücken	75-80
• Kotelett ohne Knochen	70
• Kassler	65-70
• Hackbraten	70-75
Kalbfleisch	
• Kalbsbraten	70-75
• Kalbsnierenbraten	75-80
• Kalbshaxe	80-85
Wild	
• Wildfleisch	75-80
• Wildrücken	60-70
• Wildfilet blutig	40-45
• Wildfilet rosa	50-55
• Wildfilet durchgebraten	60-65
Lamm	80-85
Gefüllte Braten	70-75
Geflügel	85-90
Fisch	70-80
Bemerkung	
Sonde muss in der Mitte des Bratens und nicht bis auf die Knochen oder einem Teil Fett schließen	

Bemerkungen